

UŽívate ľský manuál

História dokumentu						
Dátum	Verzia	Popis	Autor			
23.4.2019	0.90	Prvá verzia dokumentu	Ing. Marián Šnek			
17.6.2019	0.91	Doplnenie dokumentu	Ing. Marián Šnek			

MRP eKasa 8000 klient

Je elektronické zariadenie navrhnuté, vyrábané a distribuované spoločnosťou MRP Company, spol. s r.o., ktoré slúži na komunikáciu so servermi Finančnej správy v systéme eKasa. Sprostredkúva teda komunikáciu medzi aplikačným softvérom, ukladá údaje do chráneného dátového úložiska (CHDU) a odosiela a prijíma správy s eKasou. Jedná sa o kompaktné zariadenie s veľkou pridanou hodnotou. Do siete "Internet" (čo je podmienkou pre komunikáciu so systémom eKasa) jeho možné pripojiť pomocou ethernetového (LAN), alebo bezdrôtového (WiFi) pripojenia. Podporuje tlač na doterajších MRP CRLX pokladniach (o podmienkach komunikácie CRLX pokladníc s MRP eKasa 8000 klientom kontaktujte našu spoločnosť, lebo svoje doterajšie servisné stredisko), termo tlačiarňach (šírka papieru 58, alebo 80 mm) distribuovaných našou spoločnosťou, ako aj na väčšine POS tlačiarní (o podmienkach použitia týchto tlačiarní sa informujte u nás, alebo u svojich servisných stredísk) od iných výrobcov so šírkou tlače 58mm/32 znakov na riadok, 80mm/40 - 46 znakov na riadok.

Technické parametre zariadenia

rozmery	25x80x110 mm
hmotnosť	150 g
napájanie	5V / 1A
rozhrania	RJ45,USB, napájací konektor PC-GK2.5/PC-GK2.1 a tlačítko reset

Sprevádzkovanie zariadenia

<u>1. Pripojenie napájacieho napätia</u> - zariadenie je napájané pomocou dodávaného sieťového adaptéru s parametrami 5V / 1A. Zariadenie môže byť napájané len s výrobcom dodávaným sieťovým adaptérom.

<u>2. Pripojenie a podpora tlačiarní</u> - zariadenie podporuje komunikáciu s tlačiarňami prostredníctvom USB rozhrania.

2.1 Prepojenie MRP CRLX (biela) - nako ľko tento starší typ podporoval komunikáciu iba cez COM rozhranie s eKasa 8000 klientom je potrebné použiť redukciu USB-to-COM (redukcia je súčasťou Upgrade kitu pre túto tlačiareň) Použitie inej ako nami dodávanej redukcie nedoporučujeme a ani neručí funkčnosť takéhoto riešenia.

2.2 Prepojenie MRP CRLX (čierna) - tento model už podporoval COM aj USB pripojenie. Tu doporučujeme na prepojenie použitie USB-A-to-USB-B kábel.

2.3 Pripojenie POS tlačiarní zakúpených od našej spoločnosti - súčasťou balenia každej tlačiarne je aj prepojovací kábel USB-A-to USB-B

2.4 Prepojenie POS tlačiarní od iných dodávate ľov - táto tlačiareň musí byť pripojená cez USB-A-to-USB-B káblom. Medzi ďalšie podmienky použitia je podpora CP852 znakovej sady. Ďalšou možnosťou je použitie POS tlačiarne prostredníctvom LAN portu. Tu platí to isté ako pre USb pripojenie a to podpora CP852 znakovej sady a komunikácia cez Jetdirect:9100 protokol.

3. Pripojenie do siete internet - zariadenie je možné do siete internet pripojiť cez LAN alebo WiFi

3.1 Pripojenie prostredníctvom ethernetového/káblového LAN pripojenia - zariadenie má východzie nastavenia sieťových pripojení do režimu DHCP klienta pre automatické pridelenie IP adresy. Závisí teda ako je nakonfigurovná sieť do ktorej zariadenie pripájame.

Pokia ľ v sieti DNS server pride ľuje IP adresy automaticky zariadeniu je pridelená IP adresa a sieti je možné sa na zariadenie prihlásiť cez jeho IP adresu. Nako ľko komunikácia so zariadením prebieha pomocou IP adresy (nastavenej aj v aplikačnom softvéri) doporučujeme aj v tomto prípade zmeniť zariadeniu IP adresu na pevnú (Najlepšie na takú ktorá je mimo rozsah adries pride ľovaných DNS). Aby napríklad po reštarte serveru nebola zariadeniu pridelená iná IP adresa a nebolo potrebné ju meniť v aplikačnom softvéri.

Východzie nastavenie zariadenia prostredníctvom LAN.

	and the second s			_	
Ethernet (WAN)	WIFI Modul	WIFI Klient (Station)	Email (SMTP)	Proxy	
		and the second se			
	automaticky (DUCD	Klient)			
Získať adresu IP	automaticky (DHCP	Richty			

Doporučené nastavenie pre pripojenie prostredníctvom LAN.

Nastavenie pripojení				
Ethernet (WAN)	WiFi Modul	WiFi Klient (Station)	Email (SMTP)	Proxy
Nastavenie sieťového	pripojenia			
🔘 Získať adresu IP a	automaticky (DHCP	Klient)		
Manuálne nastave	enie IP (Statická IP)			
Adresa IP (IP address) *				
192.168.0.10				
Maska podslete (Subnet masi	k) *			
255.255.255.0	10	2		
Brána (Default gateway) *				
192.168.0.1				
Preferovaný server DNS *				
8.8.8.8				
				Uložiť

Pokiaľ v sieti nie je DNS server na automatické prideľovanie IP adries je potrebné sa na zariadenie prihlásiť cez WiFi sieť, ktoré zariadenie vysiela a nastaviť mu pevnú IP adresu. Zariadenie default vysiela WiFi sieť pod názvom MRPeKASA8000-xxxx. Posledné štyri znaky v názve predstavujú posledné znaky MAC adresy. Túto adresu nájdete tiež na výrobnom štítku na spodnej časti zariadenia. Po pripojení sa na WiFi zariadenia otvorte webový prehliadač a napíšte "<u>http://10.77.82.80</u>" danú adresu nájdete na výrobnom štítku na spodnej časti zariadenia, prostredníctvom WiFi siete. Po jej nastavení je možno sa na zariadenie prihlásiť cez jeho IP adresu.

3.2 Pripojenie prostredníctvom WiFi/bezdrôtového pripojenia - zariadenie vo východzom nastavení vysiela WiFi sieť pod názvom MRPeKASA8000-xxxx. Posledné štyri znaky v názve predstavujú posledné znaky MAC adresy. Túto adresu nájdete na výrobnom štítku na spodnej časti zariadenia. Po pripojení sa na WiFi zariadenia otvorte webový prehliadač a napíšte "<u>http://10.77.82.</u>80" danú adresu nájdete tiež na výrobnom štítku na spodnej časti zariadenia. Je to default adresa na konfiguráciu zariadenia, prostredníctvom WiFi siete. Po prihlásení sa je možné pokračovať v nastavení.

Východzie nastavenie zariadenia prostredníctvom WiFi.

astavenie pripojení					
Ethernet (WAN)	WiFi Modul	WiFi Klient (Station)	Email (SMTP)	Proxy	
Nastavenie bezdrôto	ového modulu				
🗾 Zapnúť WiFi modu	ul (Enable Wireless F	Radio)			
Vysielať názov prí Kanál (Channel) Automaticky	stupového bodu MR	PeKASA-xxxx (Enable SS	ID Broadcast)		
Sírka kanálu (Channe	el Width)	*			
Adresa IP WiFi Prístupového 10.77.82.80	bodu (AP IP address) *				_
					Uložiť
astavenie pripojení					
Ethernet (WAN)	WiFi Modul	WiFi Klient (Station)	Email (SMTP)	Proxy	
Nastavenie pripojen	ia ku prístupovému	ı bodu			
Povoliť WiFi Klient	ta (Enable Wireless	Client)			Uložiť

Najskôr je nutné povoliť na zariadení WiFi klienta

Nastavenie pripojení					
Ethernet (WAN)	WiFi Modul	WiFi Klient (Station)	Email (SMTP)	Proxy	
Nastavenie pripojenia	a ku prístupovému bo	odu			
🗹 Povoliť WiFi Klient	a (Enable Wireless C	lient)			
Vyhľadať prístupové b	ody				
Názov prístupového b	oodu (SSID) *				
Spôsob zabezpečenia (Secu	rity Mode)				
WPA2PSK		*			
Heslo (Password) *					
					Liložiť
					UTUEN.

Následne kliknúť na "Vyhľadať prístupové body" - spustí sa vyhľadanie dostupných WiFi sietí v okolí zariadenia.

astavenie pripojení				
Ethernet (WAN)	WiFi Modul	WiFi Klient (Sta	tion) Email (SMTP)	Proxy
Nastavenie pripojenia	ku prístupovému bo	odu	Prístupové body v dosahu:	
🗹 Povoliť WiFi Klienta	a (Enable Wireless C	lient)	LUBO	5%
Vyhľadať prístupové bo	ody		EKONDATA	57%
Názov prístupového bo	odu (SSID) *			
Spôsob zabezpečenia (Securi	ty Mode)			
WPA2PSK	1859 - 500 al 10 - 94 B	•		
Heslo (Password) *				
				Uložit
				-0102

Vyberiete si z dostupným vami preferovanú, vyplníte Heslo a potvrdíte "Uložiť"

astavenie pripojení				
Ethernet (WAN)	WiFi Modul	WiFi Klient (Station)	Email (SMTP)	Proxy
Nastavenie pripojenia	a ku prístupovému b	odu		
🗹 Povoliť WiFi Klient	ta (Enable Wireless C	client)		
Vyhľadať prístupové l	body			
Názov prístupového bodu (S	SID) *			
EKONDATA				
Spôsob zabezpečenia (Secu	rity Mode)			
WPA2PSK		•		
Heslo (Password) *				

MRP eKASA 8000 konektivita



A - Konektor RJ45 pre pripojenie zariadenia do LAN siete.

B - Konektor USB pre pripojenie tlačiarne pokladničných dokladov

C - Mikrospínač RESET pre uvedenia zariadenia do výrobných nastavení. Pre reset zariadenia, je potrebné držať stlačená tlačidlo 8 sekúnd. (V prípade, že eKasa už bola inicializovaná, tak reset sa aplikuje len na sieťové nastavenia zariadenia, teda nastavenia sieťových pripojení do režimu DHCP klienta pre automatické pripojenie IP adresy.

D - Napájací konektor PC-GK2.5 alebo PC-GK2.1 pre pripojenie napájacieho adaptéru.

Konfigurácia zariadenia

Zariadenie po pripojení do siete či už prostredníctvom LAN alebo WiFi sa konfiguruje cez webový prehliadač. Ako prehliadač je možné použiť akýko ľvek (Chrome, Opera, Mozilla) Doporučujeme však použitie aktuálnej verzie prehliadača nako ľko u starších verzií sa všetky informácie nebudú správne zobrazovať! Konfiguráciu začíname napísaním IP adresy pridelenej zariadeniu do prehliadača.

Zobrazí sa úvodné okno s prihlásením. Meno a heslo pre dané zariadenie sú uvedené na výrobnom štítku na spodnej strane zariadenia. Meno je vždy "admin".

PpekkFrontend × +		– 🗆 ×
\leftrightarrow \rightarrow C (i) localhost/login		on ☆ M :
eKASA 800	00 Prehľad ORP Nastavenia	Logout
	Prihlásenie Meno * admin Heslo * Prihlásiť	

Po úspešnom prihlásení a ak ORP ešte nebola zinicializovaná sa spustí samotná inicializácia ORP. Ide o nahratie identifikačných a autentifikačných údajov do ORP. Tieto údaje poskytne na základe žiadosti priamo Finančná správa. Viac o postupe žiadosti a pridelenie kódu pokladnice - tzv. eKasa klient nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/podnikatel-ekasa

1. Inicializácia ORP

Inicializáciou ORP sa rozumie jej sprevádzkovanie, teda jej uvedenie do činnosti. V minulosti bol tento krok riešený v réžií servisných stredísk. Teraz je možné sprevádzkovať aj vo vlastnej réžií pri dostatočnej počítačovej zručnosti a zdatnosti. Užívateľovi budú k tejto činnosti všetky potrebné podklady poskytnuté Finančnou správou SR

PpekkFrontend × +	- 🗆 X
← → C (i) localhost	or ☆ M :
eKASA 8000 Prehľad ORP Nastavenia	Logout
Inicializácia ORP 1 Identifikačné údaje 2 Potvrdenie identifikačných údajou 3 Authentifikačné údaje Identifikačné údaje Vybrať súbor Vybrať súbor Vyberte .xml súbor z identifikačnými údajmi ORP. skontrolovať	4 Hotovo

cez tlačidlo "Vybrať súbor" vyberte *.xml súbor s identikačnými údajmi.

HekkFrontend	× +	- 0	×
\leftrightarrow \rightarrow C (i) localhost		• \$	9 :
ek riomatics company	(ASA 8000 Prehľad ORP Nastavenia	Logout	
Inicializácia O Identifikačné Identifikačné úd Vybrať súbor Vybraný súbor: I Skontrolovať	YRP údaje 2 Potvrdenie identifikačných údajou 3 Authentifikačné údaje 4 laje 1 Identifikacne_udaje_standardna_platitel_DPH_v2.0_20190117.xml	Hotovo	

pre pokračovanie je potrebné stlačiť tlačidlo "Skontrolovať" identifikačné údaje budú načítané a zobrazené pred zápisom do chráneného dátového úložiska (ďalej len CHDU).



odporúčame pre zápisom skontrolovať a v prípade, že súhlasia s vašimi údajmi pokračovať stlačením tlačidla "Zapísať do CHDU". Následne budete vyzvaný k nahratiu autentifikačných údajov.

The PpekkFrontend X +	– 🗆 X
← → C ③ localhost	or ☆ 🚺 :
eKASA 8000 Prehľad ORP Nastavenia	Logout
Inicializácia ORP	
🖌 Identifikačné údaje — 🖌 Potvrdenie identifikačných údajou — 🗿 Authentifikačné údaje —	- 4 Hotovo
Authentifikačné údaje	
Vybrat subor Vyberte .xml súbor z authentifikačnými údajmi ORP.	
Heslo	
Zapísať do CHDU	

zopakujte postup ako pri výbere identifikačných údajov, len s autentifikačnými údajmi. K autentifikačným údajom je potrebné aj vyplnenie hesla, ktoré ste zadali v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice.

PpekkFrontend	× +	- 🗆 X
\leftarrow \rightarrow C (i) locality	nost	on ☆ 🕥 :
electronics software company	eKASA 8000 Prehľad ORP Nastavenia	Logout
Inicializá Identi Authentifi Vybrať s Vybraný s Heslo 	icia ORP fikačné údaje Potvrdenie identifikačných údajou Authentifikačné údaje ikačné údaje úbor súbor: 88812345678900001_platny_v2.0_20190131.xml do CHDU	4 Hotovo

pokračujte stlačením tlačidla "Zapísať do CHDU". V prípade akéhoko ľvek problému (napr. vypršanie platnosti certifikátu, nesprávne heslo, apod.) budete upozornený!

PpekkFrontend × +	- 🗆 ×
← → C ③ localhost	or 🕁 M :
eKASA 8000 Prehľad ORP Nastavenia	Logout
Inicializácia ORP	4 Hotovo
Authentifikačné údaje Vybrať súbor Vybraný súbor: 88812345678900001_neplatny_v2.0.xml Heslo	
Chyba: Platnosť certifikátu vypršala. Zapísať do CHDU	

PpekkFrontend × +	- 🗆 X
\leftrightarrow \rightarrow C (i) localhost	on ☆ M :
electronic softwore informatics company	Logout
Inicializácia ORP Identifikačné údaje Authentifikačné údaje Vybrať súbor Vybrať súbor Vybrať súbor Vybrať súbor Chyba: Neplatné heslo Zapisať do CHDU	4 Hotovo

O úspešnosti jednotlivých krokov, resp. zápisu údajov do CHDU ste informovaný zobrazením informačného pruhu v hornej časti okna. (pruh sa po nieko ľko sekundách automaticky zavrie)

PpekkFrontend	× 🗅 localhost:4442	× +						L	- 0	23
\leftrightarrow \rightarrow C (i) localhost:4.	200		Ge	07	☆	V	0	C	Θ	:
А	utentifikačné úd	aje boli úspešne na	hraté do CHDU	J.						×
company										

V prípade výskytu akéhoko ľvek problému počas inicializácie (napr. chyba v pripojení) je potrebný update stránky (F5 - funguje vo väčšine prehliadačoch). Následne sa načítajú všetky úspešne vykonané kroky inicializácie a budete pokračovať v procese inicializácie.

pekkFrontend	× +							
C () localho	4200		Gr	☆	V	0	C	θ
electronics software informatics	KASA 8000							
Chyba v pri obnovte st	ojení na MRP eKASA a nku.	8000. Skontrolujte pripojenie	a stav zariadenia.	Po k	ontr	ole		

Nako ľko zákon požaduje vzostupné číslovanie dokladov v rámci mesiaca, môže nastať v prípade prechodu z eKASY od iného výrobcu potreba nastaviť posledne použité číslo dokladu z predchádzajúcej pokladnice. Nato slúži nastavenie do ktorého sa dostanete po zaškrtnutí vo ľby Prechod z eKASY. Následne vyberiete požadované nastavenie roku, mesiaca a poradové číslo. Nastavenie je potrebné potvdiť tlačidlom "Zapísať do CHDU".

UPOZORNENIE: Zmena poradového čísla dokladu je možná iba v inicializácií pokladnice. Po inicializácií bude už číslovanie dokladov plne v réžií samotnej pokladnice.

C () localnost Logout Logout Logout Logout Inicializácia ORP C () localnost C () localnost C () localnost Logout Logout Logout Inicializácia ORP C () localnost Logout Logout Logout Logout Logout Logout C () localnost Logout Logout Logout Logout Logout C () localnost Logout	kkFrontend X	+			
Inicializácia ORP Icontifikačné údaje Identifikačné údaje <	G () localhost				or 🕸 🗘 🕻
Inicializácia ORP Identifikačné údaje Identifikačných údajou Identifikačné údaje Identifikačných údajou ORP je zinicializovaná. Prechod z eKASY V prípade že potrebujete pokračovať v číslovaní dokladov z predchádzajúcej eKASY je nutné nastaviť poradové číslo dokladu a obdobie Rok, Mesiac ktorým ste ukončili prevádzku predchádzajúcej eKASY Poradové číslo dokladu v prípade prechodu z eKASY Rok pre poradové číslo Mesiac pre poradové číslo dokladu *	eKA	SA 8000	Prehľad ORP	Nastavenia	Logout
Inicializácia ORP Identifikačné údaje Potvrdenie identifikačných údajou Authentifikačné údaje ORP je zinicializovaná. Prechod z eKASY V prípade že potrebujete pokračovať v číslovaní dokladov z predchádzajúcej eKASY je nutné nastaviť poradové číslo dokladu a obdobie Rok, Mesiac ktorým ste ukončili prevádzku predchádzajúcej eKASY Poradové číslo dokladu v prípade prechodu z eKASY Rok pre poradové číslo Mesiac pre poradové číslo Mesiac pre poradové číslo OP					
 V Identifikačné údaje v Potvrdenie identifikačných údajou v Authentifikačné údaje v Identifikačné údaje ORP je zinicializovaná. Prechod z eKASY V prípade že potrebujete pokračovať v číslovaní dokladov z predchádzajúcej eKASY je nutné nastaviť poradové číslo dokladu a obdobie Rok, Mesiac ktorým ste ukončili prevádzku predchádzajúcej eKASY Poradové číslo dokladu v prípade prechodu z eKASY Rok pre poradové číslo mesiac pre poradové číslo mesiac pre poradové číslo dokladu * 	Inicializácia ORP				
 V Identifikačne udaje Potvrdenie identifikačných údajou Authentifikačné údaje Hotovo ORP je zinicializovaná. Prechod z eKASY V prípade že potrebujete pokračovať v číslovaní dokladov z predchádzajúcej eKASY je nutné nastaviť poradové číslo dokladu a obdobie Rok, Mesiac ktorým ste ukončili prevádzku predchádzajúcej eKASY Poradové číslo dokladu v prípade prechodu z eKASY Rok pre poradové číslo Mesiac pre poradové číslo Poradové číslo dokladu * 					
ORP je zinicializovaná. ✓ Prechod z eKASY V prípade že potrebujete pokračovať v číslovaní dokladov z predchádzajúcej eKASY je nutné nastaviť poradové číslo dokladu a obdobie Rok, Mesiac ktorým ste ukončili prevádzku predchádzajúcej eKASY Poradové číslo dokladu v prípade prechodu z eKASY Rok pre poradové číslo Mesiac pre poradové číslo Poradové číslo Mesiac pre poradové číslo	Identifikačné údaj	e Potvrdenie ic	lentifikačných údajou	Authentifikačné údaje	4 Hotovo
 Prechod z eKASY V prípade že potrebujete pokračovať v číslovaní dokladov z predchádzajúcej eKASY je nutné nastaviť poradové číslo dokladu a obdobie Rok, Mesiac ktorým ste ukončili prevádzku predchádzajúcej eKASY Poradové číslo dokladu v prípade prechodu z eKASY Rok pre poradové číslo Mesiac pre poradové číslo Poradové číslo dokladu * 	ORP je zinicializovar	ná.			
 Prechod z eKASY V prípade že potrebujete pokračovať v číslovaní dokladov z predchádzajúcej eKASY je nutné nastaviť poradové číslo dokladu a obdobie Rok, Mesiac ktorým ste ukončili prevádzku predchádzajúcej eKASY Poradové číslo dokladu v prípade prechodu z eKASY Rok pre poradové číslo Mesiac pre poradové číslo Poradové číslo dokladu * 					
V prípade že potrebujete pokračovať v číslovaní dokladov z predchádzajúcej eKASY je nutné nastaviť poradové číslo dokladu a obdobie Rok, Mesiac ktorým ste ukončili prevádzku predchádzajúcej eKASY Poradové číslo dokladu v prípade prechodu z eKASY Rok pre poradové číslo Mesiac pre poradové číslo Poradové číslo dokladu *	Prechod z eKAS	Y			
Poradové číslo dokladu v prípade prechodu z eKASY Rok pre poradové číslo Meslac pre poradové číslo Poradové číslo dokladu *	V prípade že potrebu dokladu a obdobie F	ujete pokračovať v číslovan ₹ok, Mesiac ktorým ste uko	í dokladov z predchádzaj nčili prevádzku predchád	júcej eKASY je nutné nastaviť po Izajúcej eKASY	oradové číslo
Rok pre poradové číslo Mesiac pre poradové číslo Poradové číslo dokladu *	Poradové číslo dokl	adu v prípade prechodu z e	KASY		
0010	Rok pre poradové číslo	Mesiac pre poradové číslo	Poradové číslo dokladu *		
2019 *05 *28 *	2019	▼ 05	▼ 28	\$	
Zapísať do CHDU	Zapísať do CHDU				
Zapísať do CHDU	Zapísať do CHDU				
Zapísať do CHDU Dokončiť	Zapísať do CHDU Dokončiť				
Zapísať do CHDU Dokončiť	Zapísať do CHDU Dokončiť				
Zapísať do CHDU Dokončiť	Zapísať do CHDU Dokončiť				

Po nahratí autentifikačných údajov stlačte tlačidlo "Dokončiť". Od tohto momentu je možné plnohodnotne využívať MRP eKASA 8000. Po ukončení inicializácie sa dostanete na záložku "Prehľad", ktorá vás informuje o stave ORP.



Neodoslané dátové správy – informácia o počte neúspešne odoslaných správ do systému eKasa, s možnosťou ich opakovaného odoslania na server Finančnej správy.

Stav CHDU [0..100%] voľného miesta – informácia o stave zaplnenia pamäte vyčlenenej pre CHDU.

Identifikačné údaje [x/y] – informácia o aktuálne platných identifikačných údajov. Zákon umožnuje 20 zmien týchto údajov. Informácie o počte nahratých údajov ste informovaný v zátvorke na popisom [1/21] (prvé číslo informuje o počte nahratých a druhé číslo za lomítkom je počet možných nahratí)

Autentifikačné údaje [x/y] - informácia o aktuálne platných autentifikačných údajov. Zákon umožnuje 20 zmien týchto údajov. Informácie o počte nahratých údajov ste informovaný v zátvorke na popisom [1/21] (prvé číslo informuje o počte nahratých a druhé číslo za lomítkom je počet možných nahratí)

Verzia PPEKK/CHDU – výrobné informácie s verziami použitých komponent

Nahratie aktualizovaných identifikačných alebo autentifikačných údajov

V prípade potreby nahratia nových Identifikačných, alebo Autentifikačných údajov je potrebné vybrať tlačidlo "Nové" v pruhu pre daný typ údajov.

PpekkFrontend × +		-		×
← → C ① localhost	o- 5		M	:
				•
Authentifikačné údaje [1/21]	No	vé		
Nahratie nových authentifikačných údajov				
Vybrať súbor				
Vybraný súbor: 88812345678900001_neplatny_v2.0.xml				
Heslo				
Chyba: Platnosť certifikátu vypršala.				
Zapísať do CHDU bez ohľadu na ich platnosť				
Späť Zapísať do CHDU				j
Verzia PPEKK/CHDU				
Výrobca: MRP-Company, spol. s r.o.				
Názov PPEKK: MRP eKASA				
Názov CHDU: CHDU 8000				
Verzia PPEKK: v1.0.1				- 1
				- 1
Identifikacny kod PPEKK/CHDU: 35E67242C5C597587C94394UC5F5A45F56D794DU				- 1

Pri nahrávaní nových autentifikačných údajov je kontrola na platnosť certifikátu v autentifikačných údajoch. V prípade vypšania platnosti ste nato upozornení, ale aplikácia vám ich dovolí nahrať bez ohľadu na ich platnosť.

Pod záložkou "ORP" je doplnená nová funkčnosť pokladnica vyplývajúca z novelizácie zákona o ERP a to:

TPpekkFrontend X +			- 🗆 X
← → C ③ localhost/ppekk			아 🗟 ☆ 🔘 :
eKASA 8000	Prehľad ORP	Nastavenia	Logout
Online registračná pokladňa (ORP)			
Tlač neodoslaných dokladov Binarny obraz	CHDU		
Nastavenie filtra pre tlač neodoslaných dokla Všetky O Podľa filtra	dov Vytlačiť		

See PpekkFrontend × +		- 🗆 X
← → C ① localhost/ppekk		🕶 🗟 🕁 M :
eKASA 8	000 Prehľad ORP Nastavenia	Logout
Online registračná pokladňa (OF	RP)	
Tlač neodoslaných dokladov	Binarny obraz CHDU	
Nastavenie filtra pre tlač neod O Všetky 💿 Podľa filtra	loslaných dokladov	
Dátum od *	Čas od *	
20.5.2019	00:00:00	
20.5.2010	Cas do * 23:50:50	
Číslo dokladu od *	Číslo dokladu od *	
1	99999	
	Vytlačiť	

Tlač neodoslaných dokladov – umožňuje vytlačenie (v skrátenej podobe) všetkých neodoslaných dokladov, alebo pre tlač môžete použiť filter, kde je možné obmedziť ich počet na základe dátumovo-časového obmedzenia a podľa čísla dokladu.

PpekkFrontend × +	- 🗆 X
← → C ① localhost/ppekk	여 🗟 ☆ 🔘 :
eKASA 8000 Prehľad ORP Nastavenia	Logout
Online registračná pokladňa (ORP)	
Tlač neodoslaných dokladov Binarny obraz CHDU	
 Ppekkfrontend x + → C O localhost/ppekk → C O localhost/ppekk ← A O ORP Nastavenia Logout 	
Vytvoriť binárny obraz na USB Flash Disk	
Stiahnuť ako súbor CHDU.bin Vytvoriť obraz	

Binárny obraz CHDU - umožňuje vytvorenie binárného obrazu CHDU na USB Flash Disk, alebo jeho stiahnutie na HDD disk počítača. (Daná funkcionalita slúži na kontrolné účely Finančnej správy)

Pod záložkou "Nastavenia" sú dve možnosti výberu a to:

Pripojenia – umožňujú zmenu týkajúce sa sieťového nastavenia.

Ethernet (WAN) – nastavenia sieťového pripojenia

- Získať adresu IP automaticky (DHCP Klient) adresa IP je prideľovaná nadradeným DHCP serverom, tzv. dynamické prideľovanie IP adries
- Manuálne nastavenie IP (Statická IP) zariadenie bude používať pevnú IP adresu, tzv. statickú IP adresu

The PpekkFrontend X	+				— (x c
← → C (i) localhost/settings-	connections				아 🕼 ☆	
ectronics sectronics informatics	SA 8000	Prehľad ORP	Nastavenia		Logout	
Nastavenie pripojení						
Ethernet (WAN)	WiFi Modul	WiFi Klient (Station)	Email (SMTP)	Proxy		
Nastavenie sieťového	pripojenia					
🔘 Získať adresu IP a	automaticky (DHCP k	(lient)				
O Manuálne nastav	enie IP (Statická IP)					
					Uložiť	

WiFi Modul – nastavenie bezdrôtového modulu

- Zapnúť WiFi modul (Enable Wireless Radio) pôvodné "default" nastavenie má túto vo ľbu zapnutú.
 V prípade nepouživania WiFi pripojenia je možné WiFi modul úplne vypnúť.
- Vysielať názov prístupového bodu MRPeKASA-xxxx (Enable SSID Broadcast) slúži na identiifikáciu WiFi siete používanú MRP eKASA 8000 zariadením.

Ďalej je možné nastaviť Kanál (Channel), Šírku kanálu (Channel Width) a IP adresu WiFi prístupového bodu siete.

PpekkFrontend ×	+					_)
→ C () localhost/settings-	connections				o , 8	12 ☆	M	
electronics software company	SA 8000	Prehľad ORP	Nastavenia		Logo	out		
Nastavenie pripojení								
Ethernet (WAN)	WiFi Modul	WiFi Klient (Station)	Email (SMTP)	Proxy				
Nastavenie bezdrôtov	rého modulu	-						
🗾 Zapnúť WiFi modu	l (Enable Wireless R	adio)						
🔽 Vysielať názov prís	stupového bodu MR	PeKASA-xxxx (Enable SSID	Broadcast)					
Kanál (Channel)								
Automaticky		*						
Sírka kanálu (Channel Width)								
40 MHz		*						
Adroso IB WIEL Prístupového	hodu (AD ID addroce) *							
10.77.82.80	boud (Ar ir address)							
					U	ožiť		

WiFi Klient (Station) – nastavenie pripojenia ku prístupovému bodu

Použitie pre prístup do siete internet prostredníctvom bezdrôtovej WiFi siete. Pomocou tlačitka "Vyhľadať prístupové body" je možné zobrazenie a výber dostupných WiFi sietí v okolí. Výber spôsobu zabezpečenia a prístupové heslo do konkrétnej siete.

The PpekkFrontend X +	- 🗆 X
← → C ① localhost/settings-connections	⊶ 🖾 ☆ 🔘 i
eKASA 8000 Prehľad ORP Nastavenia	Logout
Nastavenie pripojení	
Ethernet (WAN) WiFi Modul WiFi Klient (Station) Email (SMTP)	Proxy
Nastavenie pripojenia ku prístupovému bodu Povoliť WiFi Klienta (Enable Wireless Client) Vyhľadať prístupové body Názov prístupového bodu (SSID) * admin Spôsob zabezpečenia (Security Mode) WPA2PSK Heslo (Password) *	
	Uložiť

Email (STMP) – nastavenie servera odchádzajúcej pošty (SMTP)

Používa sa na nastavenie SMTP serveru pre zasielanie pokladničných dokladov a dokladu úhrady faktúry prostredníctvom emailu.

PpekkFrontend X +				- 🗆 ×
\leftrightarrow \rightarrow C (i) localhost/settings-connections				여 🕸 ☆ M :
eKASA 800	O Prehľad ORP	Nastavenia		Logout
Nastavenie pripojení				
Ethernet (WAN) WiFi Mod	ul WiFi Klient (Station)	Email (SMTP)	Proxy	
Nastavenie servera odchádzajúcej O Nepoužívať SMTP server O Používať SMTP server	pošty (SMTP)			
Server (SMTP) * smtp.gmail.com	Port * 465			
Meno * Hesh mfsoft.eu@gmail.com) *			Uložiť

Proxy – nastavenie proxy server

Nastavenie v prípade používania proxy serveru pri komunikácií

The PpekkFrontend X	+				-		×
\leftrightarrow \rightarrow C (i) localhost/settings	-connections				아 🕼 ☆	M	:
eKA	SA 8000	Prehľad ORF	P Nastavenia		Logout		
Nastavenie pripojení							
Ethernet (WAN)	WiFi Modul	WiFi Klient (Station)	Email (SMTP)	Proxy			
Nastavenie Proxy Se	rvera						
🔿 Nepoužívať prox	y server						
Používať proxy s	erver						
Server proxy * http://proxy.mrp.sk:8	080						
					Uložiť		

Online registračnej pokladne (ORP) – doplňujúce nastavenia ORP MRP eKASA 8000.

<u>Tlačiareň (PRN) – výber konkrétneho typu pripojenej tlačiarne</u>

- MRP CRLX (čierna) degradácia pôvodnej ERP na termo tlačiareň na pásku so šírkou 58 mm, pripojenie cez USB
- MRP CRLX (biela) degradácia pôvodnej ERP na termo tlačiareň na pásku so šírkou 58 mm, pripojenie cez USB-to-COM redukciu
- Aclas PP7x termo tlačiareň na pásku so šírkou 80 mm, pripojenie cez USB
- Iná (USB -ESC/POS Command) iný typ termo tlačiarne, podporujúca tlač cez ESC/POS príkazy. Pripojenie cez USB. Pri tomto výbere je potrebné nieko ľko doplňujúcich nastavení oh ľadne šírky použitej pásky, kód pre prepnutie znakovej sady tlačiarne do CP852 resp. CP858 (potrebné pre tlač znakov s diakritikou), pin pokladničnej zásuvky (potrebné pre odosielanie impulzu na otvorenie pokladničnej zásuvky) a autorizačný kód, o ktorý je potrebné požiadať cez tlačítko "Vyžiadať autorizačný kód"
- Iná (LAN Jetdirect TCP:9100, ESC/POS Command) iný typ termo tlačiarne pripojená cez LAN a podporujúca Jetdirect protokol ku komunikácií. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade je potrebné niekoľko doplňujúcich nastavení.



Pomocou tlačítka "Vytlačiť skúšobnú stránku" je možné overiť správnosť doplňujúcich nastavení. Zmenu nastavení je potrebné potvrdiť tlačítkom "Uložiť"

The PpekkFrontend X +		- 🗆 X
← → C ① localhost/settings-orp		॰ 🛯 🕁 M :
eKASA 8000 Prehľad	ORP Nastavenia	Logout
Nastavenie online registračnej pokladne (ORP)		
Tlačiareň (PRN) Výnimka Čas		
Vyberte typ pripojenej tlačiarne	Śirka pásky	
MRP CRLX (Čierna)	80 mm / 42 znakov	•
O MRP CRLX (Biela)	Pin pokladničnej zásuvky	
O Aclas PP7X	2	
 Iná (USB - ESC/POS Command) 	Císlo znakovej sady [CP852 (Latin2)] * 18	
 Iná (LAN - Jetdirect TCP:9100, ESC/POS Command) Vytlačiť skúšobnú stránku 	Autorizačný kód 70d1xxxxxxx	<u> </u>
	Vyžiadať autorizačný kód	Uložiť

The PpekkFrontend X +	– 🗆 X
← → C ③ localhost/settings-orp	아 🗟 ☆ 🔘 :
ekcronics sectorics in reformances in company	Nastavenia Logout
Nastavenie online registračnej pokladne (ORP)	
Tlačiareň (PRN) Výnimka Čas	
Vyberte typ pripojenej tlačiarne	AN Heatings a
MRP CRLX (Čierna) 127.0.0.	An uaciame -
MRP CRLX (Biela) Sírka pásky	
Aclas PP7X 80 mm /	42 znakov 👻
O Iná (USB - ESC/POS Command) 2	ilčnej zásuvky
Iná (LAN - Jetdirect TCP:9100, ESC/POS Command) Císlo znako 18 Vytlačiť skúšobnú stránku Autorizačny	vej sady [CP852 (Latin2)] *
70d1xxx	xxxx
	<u>h</u>
Vyžiada	ať autorizačný kód Uložiť.

Výnimka – zo zasielania údajov z ORP do systému e-kasa

PpekkFrontend	× +			- 🗆 X
\leftrightarrow \rightarrow C (i) localhost/	'settings-orp			아 🗟 ☆ 🔘 :
electronics software company	KASA 8000	Prehľad	ORP Nastavenia	Logout
Nastavenie onlir	ne registračnej pokladne (OR	Р)		
Tlačiareň (PR	N) Výnimka	Čas		
Výnimka zo za	asielania údajov z ORP do sy	stému e-kasa		
🗌 Výnimka		Uložiť		

<u>Čas – nastavenie času</u>

- Automatické prepínanie letného a zimného času doporučené nastavenie pri striedaní času
- Zimný čas (+1 hod.) použitie v prípade ukončenia striedanie času

• Letný čas (+2 hod.) - použitie v prípade ukončenia striedanie času

TypekkFrontend × +		_	1		×
← → C ③ localhost/settings-orp	07		☆	M	:
eKASA 8000 Prehľad ORP Nastavenia	Lo	gout			
Nastavenie online registračnej pokladne (ORP)					
Tlačiareň (PRN) Výnimka Čas					
Vyberte nastavenie času					
Automatické prepínanie letného a zimného času					
O Zimný čas (+1 hod.)					
🔿 Letný čas (+2 hod.)					
Pridať ntp server do zoznamu ntp serverov [1.sk.pool.ntp.org;2.europe.pool.ntp.org;3.europe.pool.ntp.org;]			-		
Zosynchronizovať čas	Uld	ožiť			

Tlačítko "Zosynchronizovať čas" slúži pre nastavenie/opravu času eKASA 8000. Zmenu nastavení je potrebné potvrdiť tlačítkom "Uložiť"

Kliknutím na záložku "Logout" dôjde k odhláseniu z eKASA 8000

Použitie MRP CRLX pokladníc s MRP eKASA 8000

 Update FW na pokladnici – degradácia ERP na obyčajnú tlačiareň. (Dôležité požiť správny FW pre daný typ ERP čierna/biela) pre update FW je potrebné ukončiť prevádzku pokladne podľa zákona číslo 289/2008 Z.z. o ERP
 Prepojenie MRP eKASA 8000 s tlačiarňou. "Čierna" sa pripája priamo prostredníctvom kábla na USB port. "Biela" sa pripája cez redukciu USB-to-COM (redukcia je súčasťou balíčka pre update pre "biele" pokladne)
 Sprevádzkovanie MRP eKASA 8000

Pripojenie pokladničnej zásuvky

